

Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 420 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **20Ач до 1000Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Le Neostart 420 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **35Ач до 160Ач** на 12 и 24В.

Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.


- Отделение для зажимов и кабелей
- Колеса и ручки для облегчения переноса
- Кабели Ø 10 мм² ССА, (длинной 2м для красного и 1.8м для черного)
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр

P max зарядки = 1600Вт

P max запуска = 10 кВт



ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230B	16A	2050W	12-24B	20	>1000	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27	20,5